

ROTLICHT

Bedienungsanleitung:

Zuerst laden!

Grundlegendes:

- Doppelklick = Ein
- Jeder weitere Klick = Wechsel der Leuchtfunktionen
- Langer Tastendruck = Aus

Laden: USB Kabel z.B. an Computer anschließen, rot blinken = laden, grün = voll

Leuchtfunktionen:

- Dauerlicht
- Blinklicht
- Pulslicht
- Dauerlicht mit Impuls



Einstellen der Helligkeit in der jeweiligen Leuchtfunktionen:

Taster gedrückt halten bis die kleine grüne LED am Taster 1x ● blinkt.

→ Taster loslassen und kurz warten.

→ Rotlicht beginnt in der niedrigsten Stufe und wird in 5 Schritten stufenweise heller.

→ Die gewünschte Helligkeitsstufe per Tastendruck bestätigen.

Diese Helligkeitsstufen stehen zur Verfügung:

■ Werkseinstellungen

Leuchtstufen	Leuchtdauer			
	Dauerlicht	Blinklicht	Pulslicht	Dauerlicht+Impuls
0.1W	30h	60h	-	25h
0.25W	12h	24h	24h	10h
0.5W	6h	12h	12h	5h
1W	3h	6h	6h	2:30h
2W	1:30h	3h	3h	-

Ändern der Zusatzfunktionen:

Taster gedrückt halten und entsprechend der Beschriftung auf der Rückseite des Rotlichts die Taste wieder loslassen.

Funktionen:

- 1x ● = Lichtsensor ausschalten
- 2x ● = Lichtsensor an - niedrige Empfindlichkeit
- 3x ● = Lichtsensor an - hohe Empfindlichkeit
- 4x ● = Bremssensor aus
- 5x ● = Bremssensor an - niedrige Empfindlichkeit
- 6x ● = Bremssensor an - mittlere Empfindlichkeit
- 7x ● = Bremssensor an - hohe Empfindlichkeit
- 8x ● = Doppelklick an/aus
- 9x ● = RESET auf Werkseinstellungen

Beispiel: Bremslichtsensor ausschalten

Taster gedrückt halten bis die kleine rote LED 4x ●●●● geblinkt hat dann loslassen → Bremslichtsensor ist abgeschaltet.

Entnommene Kapazität: Nach dem Ausschalten blinkt die rote LED 1x pro entnommenen 100mA.
Z.B.: 4x rot blinken = 400mA entnommen = halb voll