

# Programmier-Schema PCS V7.1 Betty / Wilma

<u>Taste gedrückt</u>	<u>LED Zustand</u>	<u>Taste loslassen</u>	<u>LED Zustand</u>		<u>Angezeigter Zustand</u>	<u>Aktion</u>	<u>Zurück in Normalbetrieb</u>
↓							
	5 Sekunden →	<b>SOS Funktion</b>			Brenner blinkt SOS, Alpines Notsignal oder Superflash		Taste drücken
	↓						
	10 Sekunden → <b>Rote LED</b> leuchtet	<b>Setup Dimmung</b>	<b>rote LED</b> leuchtet 5 sek. <b>gelbe LED</b> leuchtet 5 sek. <b>grüne LED</b> leuchtet 5 sek. <b>blaue LED</b> leuchtet 5 sek.		3 stufig mit Superflash 2 stufig 3 stufig Stufenlose Dimmung	Taste drücken Taste drücken Taste drücken Taste drücken	Automatisch Dimmstufen- Einstellung Automatisch
		<b>wenn 2-stufige Dimmung gewählt</b>					
		untere Dimmstufe	<b>rote LED</b> leuchtet 5 sek. <b>gelbe LED</b> leuchtet 5 sek. <b>grüne LED</b> leuchtet 5 sek. <b>blaue LED</b> leuchtet 5 sek.		Betty 1% / Wilma 2% Dimmstufe 5% Dimmstufe 40% Dimmstufe 60% Dimmstufe	Taste drücken Taste drücken Taste drücken Taste drücken	Automatisch Automatisch Automatisch Automatisch
		<b>wenn 3-stufige Dimmung gewählt</b>					
		mittlere Dimmstufe	<b>rote LED</b> leuchtet 5 sek. <b>gelbe LED</b> leuchtet 5 sek. <b>grüne LED</b> leuchtet 5 sek. <b>blaue LED</b> leuchtet 5 sek.		Betty 1% / Wilma 2% Dimmstufe 5% Dimmstufe 40% Dimmstufe 60% Dimmstufe	Taste drücken Taste drücken Taste drücken Taste drücken	Automatisch Automatisch Automatisch Automatisch
		untere Dimmstufe	<b>rote LED</b> leuchtet 5 sek. <b>gelbe LED</b> leuchtet 5 sek. <b>grüne LED</b> leuchtet 5 sek. <b>blaue LED</b> leuchtet 5 sek.		Betty 1% / Wilma 2% Dimmstufe 5% Dimmstufe 40% Dimmstufe 60% Dimmstufe	Taste drücken Taste drücken Taste drücken Taste drücken	Automatisch Automatisch Automatisch Automatisch
	↓						
	15 Sekunden → <b>Gelbe LED</b> leuchtet	<b>Setup Kapazitäts-Anzeige</b>	<b>rote LED</b> leuchtet 5 sek. <b>gelbe LED</b> leuchtet 5 sek. <b>grüne LED</b> leuchtet 5 sek.		Low Middle High	Taste drücken Taste drücken Taste drücken	Automatisch Automatisch Automatisch
	↓						
	20 Sekunden → <b>Grüne LED</b> leuchtet	<b>Setup Leistung</b>	<b>rote LED</b> leuchtet 5 sek. <b>gelbe LED</b> leuchtet 5 sek. <b>grüne LED</b> leuchtet 5 sek.		Econo = Betty 13 W / Wilma 10 W Normal= Betty 17 W / Wilma 12 W Power = Betty 22 W / Wilma 15 W	Taste drücken Taste drücken Taste drücken	Automatisch Automatisch Automatisch
	↓						
	25 Sekunden → <b>Blaue LED</b> leuchtet	<b>Setup SOS</b>	<b>rote LED</b> leuchtet 5 sek. <b>gelbe LED</b> leuchtet 5 sek. <b>grüne LED</b> leuchtet 5 sek.		SOS Alpines Notsignal Superflash	Taste drücken Taste drücken Taste drücken	Automatisch Automatisch Automatisch
= Werkseinstellung							