



USB ONE

Quick Guide // Kurzanleitung

Charging // Ladevorgang



1. Connect the USB ONE to your battery.
2. Connect the USB device you like to charge with the USB ONE.



1. Verbinde den USB ONE mit einem Original Lupine Akku.
2. Verbinde das Gerät das geladen werden soll über die USB Buchse mit dem USB ONE.



Nach dem Laden // After charging



Attention! When charging is complete. Disconnect the USB ONE from the battery to prevent a harmful deep discharge.



Obacht! Den USB ONE nach dem Ladevorgang vom Akku trennen. Damit lässt sich eine schädliche Tiefentladung des Akkus vermeiden.

Technical Data // Technische Daten



Input:	Lupine Battery
Input Voltage:	5.8 V - 8.4 V
Output:	USB
Output Voltage:	5 V
Charging Current:	up to 1500 mA



Eingang:	Lupine Akku
Eingangsspannung:	5.8 V - 8.4 V
Ausgang:	USB
Ausgangsspannung:	5 V
Ladestrom:	bis zu 1500 mA

EC Declaration of Conformity: www.lupine.de/ce/

EC Konformitätserklärung: www.lupine.de/ce/

Lupine lighting systems GmbH
Im Zwiesel 9
92318 Neumarkt

